



INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME

ADEMCO MOD. VISTA 48 – TECLADO 6148PG(números) ou 6148ICON(ícones)


ARMAR O SISTEMA: para armar o sistema todas as portas ou janelas dotadas de sensores deverão estar fechadas e os sensores de infravermelho não poderão estar detectando movimentos.

1. Verifique se o sistema está **PRONTO** (Luz verde acesa, à esquerda das teclas).
2. Digite a sua senha de 4(quatro) dígitos MAIS a tecla **2** (armar)
3. A luz vermelha à esquerda das teclas (cadeado) deverá acender
4. Saia pela porta indicada pelo instalador como porta entrada/saída.

Observações:


A - caso não seja possível armar o sistema, verifique se existe alguma zona de alarme aberta, ou seja: sensor de porta aberto ou sensor de infravermelho detectando algum movimento no ambiente.

B – **para inibir uma zona de alarme:** com o sistema ainda desarmado digite:

TECLA **6**  + nº da zona (utilize número de dois dígitos: 01,02...).

Após este procedimento, toda vez que o alarme for ARMADO, a zona escolhida permanecerá inibida, ou seja, o sensor não estará operante.

C - **para reabilitar a zona de alarme:** estando na condição de inibida, e com o sistema DESARMADO, repita a operação acima. A partir de agora, sempre que o sistema for ARMADO, esta zona estará operante.

TECLA **6**  + nº da zona (utilize número de dois dígitos: 01,02...).

Observe que os procedimentos B e C só podem ser executados com o sistema na condição de sistema desarmado.

DESARMAR O SISTEMA

1. Entre sempre pela porta indicada pelo instalador como porta de entrada/saída.
2. Digite a sua senha de 4(quatro) dígitos MAIS a tecla **1** (desarmar)
3. A luz **ARMADO** do sistema apagará.

Obs.: Mesmo na condição **DESARMADO**, o botão de pânico continua operante.

ALTERAR A SENHA DE USUÁRIO (neste alarme, o usuário máster do sistema é o de nº 2; o usuário de nº 1 é do técnico).



Somente o usuário 2 poderá executar alterações de senhas e a inclusão de usuários no sistema

Para alterar a senha de usuário, digite no teclado:

1. senha usuário 2 (máster) + tecla 8  + nº usuário + nova senha

Ex.: o usuário 2 máster pretende alterar a sua própria senha: de 1234 para 5678:

1234+ tecla 8  + 02 + 5678+5678

A senha do usuário 02 (que é o usuário máster do sistema) passou a ser 5678.

Outro exemplo: O usuário máster (nº02 e que agora tem a senha 5678) deseja mudar a atual senha do usuário nº 04 para 2345:


5678 + tecla 8  + 04 + 2345

ADICIONAR USUÁRIO

Para a adicionar um novo usuário, o procedimento é o mesmo acima, pois ao se digitar o número de um usuário inexistente, o sistema entende que estamos querendo adiciona-lo.

Exemplo:

O sistema possui apenas o usuário nº 02 (máster com a senha 5678) e deseja-se adicionar o usuário nº 04, com a senha 2345:

senha máster	tecla	novo usuário	senha novo usuário
5678	+ 8 	+ 04	+ 2345

Observação: É recomendado que o próprio usuário escolha a sua senha e que esta não seja de conhecimento de nenhum outro usuário do alarme, inclusive do usuário máster.

TESTE DO SISTEMA:

RECOMENDAMOS QUE O CLIENTE PROCEDA O TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA UMA VEZ PÓR SEMANA, **COM O PRÉVIO AVISO À CENTRAL DE OPERAÇÕES HAGANÁ** PARA SE EVITAR O DESLOCAMENTO DESNECESSÁRIO DE VIATURAS.

CENTRAL DE OPERAÇÕES HAGANÁ 3393-1717 – 24 H